

הוראות התקנה מחבר צד (אוכף) אוניברסלי אטום VPS



Type B
לעובי דופן גדול מ-7 מ"מ

Type A
לעובי דופן גדול מ-50 מ"מ



מערכת מחברי צד (אוכף) VPS – Type A + Type B

התקנה וחיבור צינור שלוחה (connection pipe) בקוטר 160 או 200 מ"מ אל צינור מובל ראשי (consisted pipe) בקוטר 300 עד 2800 מ"מ.

התאמת המוצר

- קוטר צינור מובל ראשי:
 - VPS160 - מתאים לצינור מובל ראשי בקוטר 300-2800 מ"מ.
 - VPS200 - מתאים לצינור מובל ראשי בקוטר 350-2800 מ"מ.
- קוטר הקדח להתקנה:
 - VPS160 - קדח בקוטר 187 מ"מ בצינור המובל הראשי.
 - VPS200 - קדח בקוטר 230 מ"מ בצינור המובל הראשי.
- התאמה לעובי דופן:
 - Type A - לעובי דופן גדול מ-50 מ"מ.
 - Type B - לעובי דופן גדול מ-7 מ"מ.

יש להשתמש במאריכי VPS ייעודיים כאשר עובי דופן צינור המובל הראשי עולה על:

- Type A - מעל 110 מ"מ.
- Type B - מעל 80 מ"מ.

הכנות להתקנה

1. קדח פתח בקוטר המתאים בהתאם לקוטר צינור השלוחה.
2. נקה היטב את אזור הקדח.
3. מרח חומר סיכה מתאים על האטם הגמיש ועל דופן הקדח.

שלבי ההתקנה

4. הכנס את מחבר ה-VPS לפתח הקדח בזווית קלה.
- יש לוודא ששפת האטם מתקפלת אל תוך הדופן הפנימית של הצינור ואינה נתפסת או מתקמטת.
- חשוב:** בזמן ההחדרה יש להפעיל לחץ רק על טבעת ההידוק האדומה.
5. יש לוודא כי גלגל ההידוק האדום ממוקם בחלק העליון של המחבר.
6. יש למקם את ידית האחיזה הפנימית כך שתהיה מאונכת לצינור הצינור.
7. דחוף את מכלול האטם הטלסקופי פנימה באמצעות הידית הפנימית עד להתיישבות מלאה במקומו.
- ביישומי Type B** יש לוודא ששתי לשוניות העיגון הצדדיות נכנסות במלואן אל תוך פתח הקדח.

הוראות התקנה מחבר צד (אוכף) אוניברסלי אטום VPS



8. סובב ידנית את גלגל ההידוק האדום כדי להתחיל בדחיסת האטם כלפי דופן הצינור הפנימית.

9. באמצעות מפתח ההתקנה הייעודי הדק את גלגל ההידוק למומנט נדרש של 60 Nm.

10. לאחר השלמת ההתקנה וההידוק:

- הסר את ידית האחיזה הפנימית.

- ודא שהמחבר יושב באופן אחיד על כל היקף הקדח.

- ודא שהאטם מהודק במלואו ושאינן עיוותים או קיפולים.

הערות להתקנה

- יש להשתמש בחומר סיכה מתאים בלבד.
- יש להקפיד על קוטר קדח מדויק בהתאם לדגם.
- במקרים של עובי דופן חריג יש להשתמש במאריכים ייעודיים.
- מומלץ לבצע בדיקת אטימות לאחר ההתקנה בהתאם לדרישות הפרויקט.

הערות:

פלג פתרונות למי גשם בע"מ לא תישא באחריות אם נעשה שימוש במוצר זה באופן לא מתאים לדרישות, תקנים והוראות היצרן. מסמך זה אינו מהווה חוות דעת הנדסית ואינו בא להחליף דרישות/הנחיות של הרשות המקומית ו/או הארציות בישראל. מתוך מחויבות מתמדת לשיפור, המידע המוצג במסמך זה והמוצרים המוצגים בו עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. אנא צור איתנו קשר אם אתה זקוק לכל מידע נוסף.